

Auswechseln des Rückmeldeprozessors in der LZ100:

1. Öffnen Sie die LZ100 und ziehen Sie die Leiterplatte aus dem Gehäuse
2. Entfernen Sie das im Bild unten umrahmte IC aus dem Sockel (auf dem Bild hat dieses IC einen Aufkleber, dies muß nicht der Fall sein). Dies geht recht einfach wenn Sie einen kleinen Schraubendreher zwischen Sockel und IC als Hebel einsetzen.
3. Setzen Sie das neue IC in den Sockel ein. Die Lage des Pin 1 sehen Sie auf der Grafik rechts neben dem Foto.

